



Wie geht ...?

“Hochglanzpolieren“

von Crystal Clear 200 - 204

Zahlreiche Anfragen beziehen sich auf die Frage nach der Möglichkeit der Wiederherstellung der hochglänzenden Oberfläche von Crystal Clear nach Beschädigungen wie Kratzern oder Brüchen oder dem Gießen in beschädigten Formen. Die nachstehende Technik restauriert die klare Oberfläche perfekt. Grundsätzlich geht es darum, die Oberfläche Stück für Stück mit immer feinerem Sandpapier zu verschleifen um am Schluss mit einer Polierpaste oder Gel abzuschließen.

Vorgehensweise:

1. Die beschädigte Oberfläche mit einem 120 er Schleifpapier bearbeiten, bis alle Erhebungen oder Vertiefungen beseitigt sind.
2. Einsatz eines 220 ers .
3. 400 er Schleifpapier – jetzt nass verschleifen. Danach 800 er nass. Ab jetzt sollten keine Kratzer mehr sichtbar und die Oberfläche bereits durchsichtig sein.
4. Für das Finish sollte eine Polierscheibe (langsame Drehzahl wegen Temperaturentwicklung) mit einem Poliergel oder Paste (ca. 10000 Körnung) verwendet werden. Polieren bis absolute Klarheit erreicht ist.



KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Str. 9/3
D - 78549 Spaichingen
Fon +49 7424 95842-3
Fax +49 7424 95842-55
www.kaupo.de
info@kaupo.de