



Skin Tite

Additionssilikon-Hautkleber und Spezialeffekt-Modelliersilikon



Produktbeschreibung

Skin Tite ist ein vielseitiges 2-Komponenten Additionssilikon das folgende Anwendungsmöglichkeiten bietet:

1. **Klebstoff** um Silikonobjekte (wie z.B. Wunden, Narben, Masken, Prothesen, usw.) zeitweise stabil und direkt auf die menschliche Haut zu kleben.
2. **Modelliermasse** zur Gestaltung von Spezialeffekten (Wunden, Narben, usw.), direkt auf der Haut. Dabei wird **Skin Tite** in Verbindung mit **Silc-Pig** Silikonpigmenten und **Thi-Vex** Verdicker verwendet.
3. **Gießmaterial** um in Negativformen wieder verwendbare Hautimitationen zu erstellen.

Ausgehärtetes **Skin Tite** ist stabil, dehnfähig und passt sich den Bewegungen der Haut an, auch wenn an Fingern und Gelenken wie Knie und Ellbogen angeklebt.

Das Auftragen von **Skin Tite** erfordert keinerlei Trennmittel, auch nicht an behaarten Hautstellen.

Der klebrigen Oberfläche des **Skin Tite**-Objekts kann mit Hilfe von Talkum oder spezieller Theaterschminke entgegen gewirkt werden.

Abmessen, Einfärben & Mischen

Die Materialien sollten in warmer Umgebung gelagert und angewendet werden (ca. 22°C). Vermeiden Sie das Lagern bei Temperaturen über 22°C.

Mischwerkzeuge und -behälter sollten sauber sein und aus Metall, Glas oder Kunststoff bestehen.

Abmessen - **Skin Tite** wird im Verhältnis 1A : 1B nach Volumen oder Gewicht gemischt.

Einfärben - **Silc-Pig** Silikonpigmente können bei Bedarf dem Part B des **Skin Tite** zugemischt werden um einen Hautfarbton zu kreieren.

Mischen - Nach der Entnahme der entsprechenden Mengen Part A und B in den Mischbehälter, intensiv 1-2 Minuten lang mischen und dabei die Seitenwände und den Boden des Mischbehälters mehrfach mit einbeziehen.

Topf- und Aushärtezeit

Topfzeit: ca. 3 Minuten

Aushärtezeit: ca. 5 Minuten

Warme Umgebungstemperatur oder direkte Wärmezufuhr (z.B. mit einem Heißluftfön) reduzieren die Topf- und Aushärtezeit des **Skin-Tite**.

Sicherheitshinweis..... Um sicherzustellen, dass Sie auf **Skin-Tite** nicht allergisch reagieren, empfehlen wir vorher einen Test mit einer kleinen Menge **Skin-Tite** auf dem Handrücken durchzuführen. Kommt es zu einer negativen Hautreaktion, sollten Sie nicht mit diesem Produkt arbeiten.

Die Vernetzung von Additionssilikonem wie **Skin-Tite** kann durch bestimmte Kosmetika wie ölige Hautpflegeprodukte, aber auch auf Oberflächen von schwefelhaltigem Ton oder Kondensationssilikonem gestört werden, wobei die Oberfläche klebrig bleibt oder sogar die gesamte Silikonmasse nicht aushärtet. Sollten Zweifel bestehen über die Verträglichkeit zwischen dem Kautschuk und der Modelloberfläche, muss unbedingt an einer unkritischen Stelle ein Test vorgenommen werden.

Anwendungsarten – so wird´s gemacht

1. Verwendung als Hautkleber: Reinigen Sie die Haut von Schmutz oder Kosmetikrückständen um Vernetzungsstörungen zu vermeiden. Nach dem Anmischen des **Skin-Tite**, streichen Sie eine dünne Schicht auf Ihr Silikonobjekt. Drücken es solange auf die Haut bis das **Skin-Tite** ausgehärtet ist. Streichen Sie zusätzlich kleine Mengen auf die Ränder des aufzuklebenden Objekts und benutzen Sie danach einen in Alkohol getränkten Pinsel um einen nahtlosen Übergang zur Haut zu bekommen. Mit Theaterschminke kann der Effekt ideal abgerundet werden.

2. Verwendung als Modelliermasse direkt auf der Haut: Hierzu sollte mit **Fleshtone** eingefärbtes **Skin-Tite** verwendet werden. Nach dem Anmischen sollte zusätzlich noch ein wenig **Thi-Vex** Silikonverdicker hinzugefügt werden um das Modellieren auf der Haut (vor allem bei vertikalen Anwendungen) zu erleichtern.

Streichen Sie nun das **Skin-Tite** auf die Haut, gestalten Sie mit Hilfe von Modellierwerkzeugen Wunden, Narben, usw. wie es Ihnen beliebt. Benutzen Sie einen in Alkohol getränkten Pinsel um nahtlose Übergänge zur Haut zu bekommen. Mit Theaterschminke kann der Effekt ideal abgerundet werden.

3. Verwendung als Gießmaterial: **Skin-Tite** kann in Negativformen aus Additionssilikon (nicht aus Kondensationssilikon!), Gips oder Harz gegossen werden um wieder verwendbare Objekte zu kreieren. Als leicht abwaschbares Trennmittel eignet sich ein Geschirrspülmittel/Alkohol-Gemisch (1 Teil Spülmittel, 2 Teile Alkohol) hervorragend. Lassen Sie es nach dem Einstreichen der Form ca. 30 Minuten trocknen, mischen Sie das Skin-Tite an (evtl. mit **Fleshtone** eingefärbt) und gießen Sie es in die Form. Nach dem Aushärten und Entformen kann das Trennmittel leicht mit warmem Wasser abgewaschen werden. Nach dem Ihr **Skin-Tite**-Objekt trocken ist, kann es nun wiederum mit ein wenig **Skin-Tite** auf die Haut aufgeklebt werden. Mit Theaterschminke kann der Effekt ideal abgerundet werden. Nach dem Entfernen von der Haut kann es jederzeit wieder verwendet werden.

Mit **Skin-Tite** aufgeklebte Objekte (oder direkt auf der Haut erstellte Objekte) lassen sich mit ein Wenig Zug und minimalem Kraftaufwand leicht wieder entfernen. Bei Bedarf kann ein wenig Baby-Öl oder Make-up-Entferner zur Unterstützung verwendet werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Das Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor der Anwendung gelesen werden und ist auf Anfrage bei Smooth-On erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei genauer Befolgung der Anwendungshinweise ungefährlich.

Vorsicht: Im Kontaktfall, die Augen 15 Min. lang mit Wasser auswaschen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen. Siehe auch MSDS.

Wichtig: Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder dass irgendeine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.



KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Str. 9/3
D - 78549 Spaichingen
Fon +49 7424 95842-3
Fax +49 7424 95842-55
www.kaupo.de
info@kaupo.de